


DIAGRAMA DE PARTES / DESPIECE

1	Cuerpo principal.
2	Solapa de la boquilla de aspiración.
3	Contenedor transparente.
4	Conector de mango telescópico.
5	Bolsa filtrante.
6	Cable de carga USB.
7	Perilla interruptor (2 modos de operación: apagado y cargando / activo y en modo de espera).




BATERÍA

Batería recargable de Litio.

2000mAh, 3.7V, 7.4Wh. Tensión de carga: 5.0V DC, 1.0 A

ACCESORIOS


Cabeza de aspiración pivotante



Boquilla de aspiración plana y cepillo




Mango de aluminio de 5 secciones.




MONTAJE

Cabeza de aspiración pivotante




Boquilla de aspiración




NOTA: En piscinas y spa con revestimiento de vinilo o fibra de vidrio, se recomienda mantener el cepillo en la boquilla de aspiración plana para evitar dañar la piscina/spa.

Mango de aluminio



Mango telescópico (no incluido)



NOTA: Para quitar el mango telescópico, presione los dos pasadores laterales al mismo tiempo, luego saque el mango.

Zuipy

www.vulcano-sa.com

VULCANO[®]
ACCESORIOS PARA PISCINAS

REV-170T